GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR GESCHIRR

Vielen Dank für den Kauf unseres Tafelgeschirrs aus Porzellan oder Keramik. Damit Sie lange Freude an Ihrem Geschirr haben und es seine schöne Optik behält, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zur Verwendung und Sicherheit.

1. Sicherheit bei der Verwendung

- **Vorsicht bei der Verwendung:** Produkte aus Porzellan und Keramik sind zerbrechlich. Vermeiden Sie Stöße und plötzliche Temperaturwechsel, um Risse und Beschädigungen zu verhindern.
- **Von Kindern fernhalten:** Porzellangeschirr kann leicht zerbrechen und stellt eine Gefahr für Kinder dar. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- **Plötzliche Temperaturwechsel vermeiden:** Plötzliche Temperaturwechsel (z. B. das Eingießen von kochendem Wasser in eine kalte Tasse) können dazu führen, dass das Porzellan springt. Es wird empfohlen, das Geschirr schrittweise zu erwärmen.

2. Verwendung

- **Reinigung:** Porzellan- und Keramikgeschirr kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Für eine längere Haltbarkeit der Muster und Dekore empfehlen wir jedoch die Handwäsche. Verwenden Sie milde Spülmittel und weiche Schwämme, um Kratzer zu vermeiden. Die Kennzeichnung zur Spülmaschinenfestigkeit befindet sich auf dem Etikett sowie direkt auf dem Produkt.
- **Mikrowelle:** Die meisten Porzellan- und Keramikgeschirre sind für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet. Vergewissern Sie sich jedoch vor dem ersten Gebrauch, dass das jeweilige Produkt keine metallischen Verzierungen aufweist, die Funkenbildung verursachen können. Die Kennzeichnung zur Verwendung in der Mikrowelle befindet sich auf dem Etikett sowie direkt auf dem Produkt.
- **Aufbewahrung:** Bewahren Sie das Tafelgeschirr so auf, dass es nicht versehentlich umkippen oder zerdrückt werden kann. Am besten stapeln Sie es in Schränken mit geeigneten Fächern.

3. Pflege

- **Starke Reinigungsmittel vermeiden:** Verwenden Sie zur Reinigung schonende Reinigungsmittel. Starke Reinigungsmittel können das empfindliche Porzellan beschädigen oder die Dekore zerstören.
- **Regelmäßige Zustandskontrolle:** Prüfen Sie das Geschirr vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen wie Risse oder abgeplatzte Stellen. Beschädigtes Geschirr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen.

4. Schlussbemerkungen

- **Garantie:** Auf unsere Produkte gewähren wir eine Qualitätsgarantie. Falls Sie Fabrikationsfehler feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- **Originalverpackung aufbewahren:** Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf, bis Sie sich vergewissert haben, dass das Produkt vollständig einwandfrei ist.

MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna mit Sitz in Olsztyn (10-416), ul. Towarowa 17, eingetragen im Unternehmerregister des Amtsgerichts Olsztyn, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer 0000005755, NIP: 7391010198.
Kundenservice: support@mondex.pl